

雌型転写で面倒な作業の短縮を実現!!

クイックレジスティングシステム

雌型ピン

TAタイプ

雌型の転写を短時間で!
転写精度もUP!



特長

- ・ピンの脱着が簡単です。
- ・保持力を調整できます。
- ・ピンを傷めず、繰り返し使えます。

保持力調整方法

ピン先端にある調整ネジを回して保持力を調整してください。

- ・固いとき 左回し
- ・ゆるいとき 右回し



ピンの構造

保持力調整ネジ



雌型ピンTAタイプを使用した転写手順

① 型にピンを差し込む



ピンの圧着ゴムをつまみ、ピン穴にゴムが板に接するまで差込んで下さい。

② 雌型をセットする



雌型の穴をピンに合わせてセットし、剥離紙をゆっくり剥がして下さい。

③ カuttingプレートに転写



④ ピンの除去



ピンの圧着ゴムをつまみ、ピンを引き抜いて下さい。ピンの回収漏れがないように注意して下さい。

本製品は特許出願中です。